

MULTILASER
SUA VIDA MULTIMELHOR

MULTILASER Gourmet



Mixer 3 em 1
FP05(127V) . FP06 (220V)

Suco de cenoura com limão.

Ingredientes:

240g picada em cubos;
360ml de água;
Suco de meio limão.
Açúcar a gosto.

Modo de preparo:

Triture a cenoura com a água durante 1 minuto.
Misture o suco de meio limão e açúcar a gosto.
Agora basta se deliciar com este delicioso suco rico em Vitamina A e Vitamina C.

Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter escolhido a gente! É muito bom poder te acompanhar, afinal, quem que não gosta de uma boa companhia?!

Nas próximas páginas elaboramos um guia pra te ajudar caso tenha alguma dúvida ou curiosidade sobre o seu Mixer 3 em 1 Multilaser Gourmet.

E não esquece hein, se mesmo assim sentir falta de algo, liga pra gente! Uma conversa entre amigos sempre resolve. ;)

Disca aí 11 3198.0004, tem uma galera pronta pra te ajudar em qualquer canto desse "Brasilão"!

Sobre o nosso produto, confiamos tanto nele que damos garantia de 1 ano. E nosso SAC é premiado porque resolve o seu problema rapidinho. Pode contar com a gente. **#tamojunto :)**

Esperamos que a alta potência e versatilidade lhe garantam satisfação durante o seu uso.

Só mais uma coisa, antes da utilização do aparelho, pedimos que leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança são importantes para nós.

Recomendações e advertências importantes

- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não o estiver utilizando.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o corpo do aparelho e não o mergulhe em água.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças utilizem o produto, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes envolvendo o usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Desligue o aparelho e desconecte da tomada antes de trocar acessórios ou aproximando peças que se movem em uso.

Advertência

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho. Para evitar riscos nunca use o produto com o Cabo Plugue e/ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.

Características do produto

- A. Velocidade 1
- B. Velocidade 2
- C. Corpo do produto
- D. Braço desmontável
- E. Batedor de Clara
- F. Unidade de Acoplamento
- G. Tampa do mini processador
- H. Lâminas do mini processador
- I. Copo do mini processador



Antes de utilizar o seu mixer

- Limpe o Corpo Anatômico do aparelho com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Desconecte o Braço Desmontável deslocando o produto e lave com detergente neutro e água corrente. Cuidado com a limpeza das lâminas, pois elas são muito afiadas.
- Após a limpeza, seque completamente o produto.
- Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada

Como utilizar o seu mixer

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
 - Encaixe o Corpo sobre o Braço Desmontável até ouvir o click de travamento.
 - Conecte o Cabo Plugue na tomada.
 - Segure o aparelho pelo Corpo Anatômico e coloque-o dentro do recipiente com o alimento a ser preparado.
 - Com o Braço Desmontável dentro da mistura, acione a Velocidade 1 ou Velocidade 2
- Se desejar bater diretamente na panela, primeiro retire o recipiente do fogo e deixe esfriar.
- Mantenha o Botão pressionado durante a mistura e mova o aparelho para baixo e para cima e em forma circular, a menos que a receita indique outro movimento.
 - Desligue o aparelho soltando o Botão Velocidade 1/Velocidade 2 e então retire o Braço Desmontável da mistura.
 - Não utilizar o Braço Desmontável para processar alimentos secos, apenas líquido.

Como utilizar o seu mixer com batedor de claras

Utilização: creme de leite, claras em neve, sobremesas, etc.

1. Conecte o batedor à unidade de acoplamento. 2. Conecte a unidade de acoplamento ao corpo do mixer. 3. Coloque os ingredientes em uma tigela. (Utilize um recipiente grande para um melhor resultado). 4. Submerja o batedor nos ingredientes e, para evitar respingos, comece o processamento a uma velocidade normal (velocidade 1) 5. Mude para a velocidade 2 depois de aproximadamente um minuto. 6. O batedor deve ser desconectado da unidade de acoplamento para limpeza. O acessório batedor de clara em neve, pode ser utilizado por no máximo 1 minuto sem interrupção

Como utilizar o seu mixer com mini processador

- Verifique se a tensão elétrica do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Encaixe a Lâmina no Eixo do Copo do Processador. Cuidado para não tocar nas partes afiadas para evitar acidentes.
- Coloque o alimento a ser processado no copo. As Lâminas devem ficar totalmente cobertas pelo alimento.
- Não coloque mais de uma xícara de alimento por vez. Quantidades maiores devem ser processadas em pequenas porções mais de uma vez.

IMPORTANTE: As lâminas são muito afiadas! Tenha muito cuidado ao manipulá-las, principalmente ao removê-las do processador, ao esvaziar o recipiente e durante a limpeza. Se os ingredientes ficarem presos nas laterais do recipiente, solte-os adicionando líquido ou com o auxílio de uma espátula. Deixe que o produto se esfrie a temperatura ambiente antes de continuar a utilização.

IMPORTANTE: Não utilize seu Mixer mais de 1 (um) minuto ininterruptamente. Após ligado por 1 minuto, deixe-o esfriar, desligado, por cerca de 5 (cinco) minutos antes de utilizá-lo novamente. Após este intervalo, você poderá reutilizá-lo, sempre observando o tempo máximo de utilização ininterrupta (1 minuto). Isso evitará superaquecimento e garantirá maior vida útil ao aparelho.

Nota:

- Este acessório pode ser utilizado para preparar vitaminas, sopas, molhos, purês, papas, drinks, shakes, massa para panquecas e waffles, além de tudo o mais que necessite de misturas homogêneas.
- Não utilize o MIXER em ingredientes ferventes. Agindo assim, o usuário evitará respingos e queimaduras.
- Não utilize o MIXER em massas pesadas e não faça o aparelho funcionar além da capacidade para o qual foi projetado.

Como limpar o mixer MULTILASER

- Retire o plugue da tomada antes de iniciar qualquer limpeza.
- Desconecte as partes destacáveis deslocando o produto
- Siga as instruções de limpeza do item “ANTES DE USAR O SEU APARELHO”.
- Não use jamais palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe o corpo do aparelho na água.

Advertência

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.